

## 地域交流センターホール 音響備品表

ミキサー		RAMSA:WR-DX400 *基本パターン No.	INPUT: 32ch (24モノラル + 4ステレオ) MATRIX: 16ch	1台
ワイヤレスマイク	(全4波)	ハンド	Panasonic WX-4212C	2本
		ハンド	Panasonic WX-4100B	2本
		ピン	Panasonic WX-4300B	2本
マイク	(有線)	スイッチ付	SHURE SM 58	3本
マイク スタンド		HIGH	Panasonic WN-FS140 × 3 ナショナル WN-430 × 1	4台
		卓上	Panasonic WN-DS120 × 2 TOA ST-66A × 2	4台
		ブーム(HIGH)	TAMA MS736BK	3台
マイク ケーブル		5m	XLR3-12C ⇄ XLR3-11C	2本
		10m	XLR3-12C ⇄ XLR3-11C	4本
		20m	XLR3-12C ⇄ XLR3-11C	2本
		変換	オス-オス メス-メス	4本 3本
スピーカー	固定型	プロセ C	BOSE SM10 × 2、SM20 × 2	1式
		サイド LR	BOSE MSA12XW × 2	片側1式
	返し用	スタンド付(K&M)	Panasonic WS-AR200-K	2台
	移動型	パワーアンプ内蔵	BOSE F1Model812 × 2 BOSE F1Subwoofer × 2	片側1式
マイク コンセント	舞台側	*舞台上: センター①② 上手①② 下手①② *下手袖: ①-⑩ *上手袖: ①-⑧		
	客席側	*上手前: ① *下手前: ①		

プロジェクター	音響室	8,000lm 1920 x 1200	Panasonic PT-MZ770J WUXGA	16:10	1台
---------	-----	---------------------	---------------------------	-------	----

インカム	音響室 - 上手袖 - 下手袖	※上手、下手はヘッドセットあり	3箇所
------	-----------------	-----------------	-----

電源コンセント 平行型 15A	舞台側	*下手袖 × 2 *上手袖 × 3
	客席側	*上手非常口付近 *下手入口付近 *客席後ろ × 3 *親子室前

\* その他、必要な物は持ち込み下さい。